

Kurzbedienung

Zahlung

1. Betrag eingeben.

(Betrag) + **<OK>**

2. Karte einlesen

Chipleser



oder Magnetlese



3. **ec cash** Zahlung bestätigen

ecPIN + **<OK>**

Storno

1. Funktion [2.1] STORNO

<ALPHA> , **<↓>** , **<Menü>** , **<Start>**

2. Transaktionsnummer eingeben

(TA-Nr.) + **<OK>**

3. Karte einlesen

4. **ec cash** Storno bestätigen:

ecPIN + **<OK>**

Verfahrenswahl (ELV -ec cash)

1. Betrag eingeben

Betrag + **<OK>**

2. Verfahrenswahl aktivieren

<F4>

3. Karte einlesen

Chipleser



oder Magnetleser



4. Bezahllart auswählen

<ELV> / **<ECC>**

5. **ec cash** Zahlung bestätigen

ecPIN + **<OK>**

Beleg wiederholen

- Funktion [4.1] STATUS TRANSAKTION

<ALPHA> , **<↑>** , **<Menü>** , **<Start>**

- Beleg drucken

<Beleg>

Vx570ec

ELME
motion into the future

Kurzbedienung

Tagesabschluss

- Funktion [1] TAGESABSCHLUSS

<ALPHA> , 2 x **<OK>**

Hinweis: Nach einem Tagesabschluss können keine Zahlungen mehr storniert werden.

Umsatz anzeigen und ausdrucken

- Funktion [3.1] GESAMTUMSATZ

<ALPHA> , 2x **<↓>** , **<Menü>** , **<Start>**

- Beleg drucken

<Beleg>

Tagesabschluss anzeigen und ausdrucken

- Funktion [4.2] STATUS KASSENSCHNITT

<ALPHA> , **<↑>** , **<Menü>** , **<↓>** , **<Start>**

- Beleg drucken

<Beleg>

Menüstruktur Benutzer-Ebene

1 Tagesabschluss

2 Buchungen...

- 2.1 Storno
- 2.2 TIP-Buchung
- 2.3 Nachzahlung
- 2.4 Telefonische Auto.
- 2.5 Barzahlung
- 2.6 Gutschrift
- 2.7 Verfahrenswahl
- 2.8 Reservierung

3 Umsatz...

- 3.1 Gesamtumsatz
- 3.2 Zwischensumme
- 3.3 Einzelbelege

4 Info...

- 4.1 Status Transaktion
- 4.2 Status Kassenschnitt
- 4.3 Softwareversion
- 4.4 Konfiguration
- 4.5 Warengruppen
- 4.7 Händlerjournal

Hotline Telefonnr.

Terminal-ID

Art.-Nr.: 01203-44
Rev. 1.0
Stand August 2007

© EL-ME AG

Änderungen vorbehalten